FART PRODUKT®

Montage Anleitung

Stoffrollo Vegas Classic

Im Lieferumfang sind enthalten:



1. Führungsschiene.
2. Schrauben.
3. Blockade.
4. Kindersicherung.
5. Kettenbeschwerer.

2.



3.



4.



siehe seite 6.

Maße des Fensters.



A - Höhe.

B - Breite.

Bei Fenstern mit runden Glassleisten, ist es gut ein stück Kassette dabei zu haben, um das richtige Maß der Breite ermitteln.

Höhe.



Breite.



Montage des Rollos.











Montage Führungsschiene.



Vor dem anbringen der Führungsschienen gut reinigen. ⚠



Entfemen der Folie des Klebebandes.



Montage Kettenhalter und Blockade.







Einstellung des Materiales vornehmen.

WARNUNG!



Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Seilen, Ketten und Riemen sowie Schnüren zur Bedienung von Fenstervorhängen erwürgen. Sie können sich auch das Seil um den Hals wickeln. Um das Zuziehen der Schlaufe und Verwicklung zu vermeiden, halten Sie Seilen und Schnüren immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Schieben Sie Betten, Kinderbetten und Möbeln weg von Seilen und Schnüren der Fenstervorhänge. Binden Sie die Ketten und Perlen nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Ketten und Perlen sich nicht verdrehen, um eine Schleife zu bilden.

Um die Gefahr des Erstickens auszuschließen, wird das Rollo mit einem Kettenverbinder ausgestattet. Durch die Normen:

EN 13120:2009 + A1:2014.





Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
e-mail: export@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl